

1 什麼是T9 FRANKLIN 無線熱點？

一般的無線熱點是建立在手機或平板電腦中的，於此不同的是，這個將是一個獨立的設備，讓您可以分享T-Mobile的無線網絡鏈接。

T9 Franklin 移動熱點可以同時連接多種設備如手機、平板電腦、筆記本電腦相機以及電子遊戲。適用於全家旅行或在汽車、火車上使用。

2 我為什麼要使用移動熱點，而非智能手機或平板電腦？

有以下幾個原因：

- 電池壽命 - 移動熱點有自己的電池，故無需使用手機或平板電腦電池。
- 靈活性 - 如果您和別人分享網絡連接，您無需通過您的手機或平板電腦，也就是您可以離開，而他們可以繼續使用網絡。
- 私密性 - 如果您用手機作為熱點，則您必須在另一設的30英尺之內。使用T9 則無需此要求。

3 T9 FRANKLIN 移動熱點與家庭無線網絡有何不同？

最大的不同就是移動性。家庭移動網絡只能在家裏和別的設備連接。

4 可以使用熱點存儲信息嗎？

不能。運動熱點不提供存儲功能。

5 怎麼把我的設備連接到熱點？

有兩種方法：

- **USB 連線模式** - 用USB連線，把筆記本或其他電腦設備連接到移動寬帶網絡熱點。
 - 注意：熱點和計算機之間的USB 連線會對無線網絡有影響。若接入牆體或車內，設備會自動設成無線網絡模式。
 -
- **Wi-Fi（無線網絡）模式** - 此模式無需有線連接。打開熱點就會連接網絡。

6 什麼時候需要用 **USB** 連線來使用熱點？

當是**USB**模式時 就要用到**USB**連線。* 若熱點沒有電池，或不能接入牆體，連線可以在重新激活后使用。

*不適應於所有設備。

7 如何使用無線網絡信號連接設備到熱點？

連接設備到熱點:

1. 按壓熱點上的 開關鍵 (**Power**)
2. 一旦熱點激活，將自動連接到 **T-Mobile** 無線網絡。
3. 在將要連接到熱點的設備上，去“設置”菜單，連接無線網絡到熱點。

關於如何用你的**WiFi**激活設備**WiFi**，參見設備使用指南。

8 使用無線網絡模式時，我的熱點密碼受到保護嗎？

受到保護。默認模式是，你的設備將有一個密碼，須輸入此密碼連接到網絡。 當你試著連接到熱點時，設備會要求你輸入密碼。

密碼可在盒子中的連接信息卡上找到。也在設備的顯示菜單中。