



TABLETA GALAXY PREGUNTAS FRECUENTES



1 ¿QUÉ ES UNA TABLETA GALAXY?

Una tableta Galaxy es un dispositivo informático móvil con pantalla táctil, diseñado para ser sostenido con una o dos manos. Tiene el tamaño aproximado de un libro y se asemeja a un teléfono móvil grande. Las tabletas permiten hacer muchas de las mismas cosas que una computadora tradicional, como navegar por Internet, conectarse a aplicaciones de redes sociales y ver vídeos en alta definición.

2 ¿PARA QUÉ PUEDO UTILIZAR UNA TABLETA?

Las tabletas vienen equipadas con aplicaciones que realizan todo tipo de tareas. Las tabletas son parecidas a los teléfonos móviles inteligentes en algunos aspectos, ya que también pueden utilizarse para tomar fotos, hacer llamadas telefónicas, enviar mensajes, grabar vídeos y realizar otras tareas.

Se puede leer y enviar correos electrónicos, acceder al Internet, tomar y editar fotos, leer libros electrónicos y acceder a diferentes aplicaciones instaladas en la tableta, como contenidos educativos para niños o la búsqueda de empleo.

3 ¿CÓMO ENCIENDO Y APAGO LA TABLETA?

Mantenga presionado el botón del lado derecho para encender la tableta. Para apagarla, mantenga presionados al mismo tiempo el botón del lado derecho y el botón para bajar el volumen, y toque "Apagar (Power Off)".

Confirme cuando se le indique. Para reiniciar la tableta, mantenga presionados al mismo tiempo el botón del lado derecho y el botón para bajar el volumen, y toque "Reiniciar (Restart)". Confirme cuando se le indique.



TABLETA GALAXY PREGUNTAS FRECUENTES



4 ¿NECESITO ESTAR CONECTADO AL INTERNET PARA UTILIZAR LA TABLETA?

Las tabletas están capacitadas con Wi-Fi, lo que significa que no es necesaria una conexión Wi-Fi externa para acceder al Internet. Las tabletas utilizan un plan de datos proporcionado por T-Mobile, por lo que siempre podrá utilizar Internet. Se puede hacer mucho más con la tableta cuando está conectada al Internet, pero algunas aplicaciones se pueden usar sin conexión.

5 ¿NECESITO UNA CUENTA DE GOOGLE PARA UTILIZAR LA TABLETA?

No, se puede utilizar la tableta sin iniciar sesión. Puede crear una cuenta de Google si aún no tiene una para usarla con la aplicación Chrome. Una cuenta de Google es gratuita y viene con Gmail, el servicio de correo electrónico de Google, que es ampliamente considerado el mejor servicio de correo electrónico disponible en el mundo. Una cuenta de Google también viene con muchas otras funcionalidades y le permitirá ver y guardar sus archivos en diferentes dispositivos que pueda usar además de la tableta.

6 ¿PUEDO CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN O INSTALAR OTRAS APLICACIONES EN LA TABLETA?

Es posible cambiar algunos ajustes y opciones de accesibilidad de la tableta, como el brillo y el color de la pantalla y el volumen. Otros ajustes son controlados por el administrador y no pueden ser modificados por el usuario.



TABLETA GALAXY PREGUNTAS FRECUENTES



7 ¿CÓMO PUEDO CREAR UNA CUENTA DE GOOGLE SI AÚN NO TENGO UNA?

Visite: <https://accounts.google.com/signup>

Consulte la guía de "Inicio rápido para tabletas" para saber cómo crear su cuenta de Google.

8 ¿QUÉ ES GOOGLE DRIVE?

Google Drive es un servicio de almacenamiento en la nube, desarrollado por y perteneciente de Google. Google Drive le permite guardar sus archivos en la nube, por lo que ocupa menos espacio de almacenamiento local en su tableta y le permite acceder a sus archivos desde cualquier computadora, siempre y cuando esté ingresado en su cuenta de Google.

9 ¿CÓMO PUEDO GUARDAR DOCUMENTOS O ARCHIVOS EN LA TABLETA?

Puede guardar sus documentos, archivos o fotos en su cuenta de Google por medio de Google Drive.

10 ¿CÓMO PUEDO ESTAR SEGURO DE QUE MIS DATOS ESTÁN PROTEGIDOS?

Cuando se devuelva el dispositivo a la Biblioteca, todos los datos serán borrados, restaurándolo a la configuración de fábrica. El dispositivo no almacena ninguna información del usuario, y la Biblioteca no rastrea el uso de sus datos personales.



TABLETA GALAXY PREGUNTAS FRECUENTES



11 ¿QUIÉN PUEDE LLEVAR PRESTADO UNA TABLETA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE HAYWARD?

Todos los dispositivos de la Biblioteca de Préstamos de Tecnología pueden ser sacados prestados por los clientes que cumplan los siguientes requisitos: ser un residente de Hayward mayor de 18 años, no tener acceso a un dispositivo de computación o Internet de banda ancha en su hogar, tener una tarjeta de la Biblioteca Pública de Hayward, y calificar como de bajos ingresos.

12 ¿CÓMO PUEDO UTILIZAR MI TABLETA COMO PUNTO DE ACCESO?

Para utilizar la tableta como punto de acceso Wi-Fi móvil, toque el pequeño círculo blanco con una "i" dentro, localizado en la esquina inferior izquierda de la pantalla de inicio. Así se accede a los Ajustes. Haga clic en "Ajustes (Settings)" y desplácese hacia abajo hasta "Punto de acceso móvil (Mobile Hotspot)". Cambie el interruptor azul a "Activado". Una vez activado, haga clic en la barra superior llamada "Punto de acceso móvil (Mobile Hotspot)". Esto desplegará un menú en el que verá el nombre de la red y la contraseña. Puede utilizar esta información de red para conectar otros dispositivos al Wi-Fi de la tableta.